

Zapojení a provoz LCD monitoru řady M

- 1.** Připojte přiložený napájecí adaptér k monitoru do konektoru DC (neplatí pro modely s USB připojením). Použití jiného neoriginálního zdroje či zdroje pro jiný model může způsobit poškození přístroje!
- 2.** Připojte VGA nebo USB kabel (dle zakoupeného modelu) k počítači a zapněte monitor.
- 3.** Monitor s připojením VGA je rozpoznán v OS Windows/Linux automaticky. V případě modelu s USB připojením nainstalujte ovladače z přiloženého CD nebo internetových stránek POINDUS.
- 4.** U modelu s funkcí dotykového ovládání může při ovládání tvrdšími předměty (nehty, tužka, karta apod.) po určité době dojít k poškození dotykové vrstvy, které se projevuje nižší citlivostí při dotyku, případně může dojít i k úplné nefunkčnosti dotykového ovládání v nejčastěji používaných místech. Na toto mechanické opotřebení se nevztahuje záruka!
- 5.** K montáži vlastního VESA držáku nebo ramene použijte přiložené šrouby. Použití delších šroubů může způsobit poškození základní desky, které nebude uznáno v rámci záruční opravy!
- 6.** Pokud monitor nepoužíváte, vypněte jej a odpojte adaptér od elektrické sítě. Kvůli ochraně před poškozením přístroje doporučujeme používat kvalitní přepět'ové ochrany. Mějte na paměti, že při nečekaném vypnutí v důsledku výpadku el. proudu může dojít k poškození elektroniky, na které se nevztahuje záruka.

Pro technickou podporu můžete volat na hot-line POINDUS – tel. +420 724 478 686.

Důležité informace

Nerespektování níže uvedených údajů může vést ke ztrátě záruky! Jestliže máte s přístrojem problémy a řešení v této příručce nepomohlo, odpojte přístroj od napájení a zavolejte autorizované servisní středisko - tel. +420 725 929 976.

Čištění

1. Na čištění používejte zásadně jemný hadřík.
2. Při čištění obrazovky na hadřík příliš netlačte.
3. Nepoužívejte k čištění chemické čističe, které nejsou určeny výhradně pro LCD.

Provoz

1. Nezakrývejte nebo neblokuje ventilační otvory.
2. K dotykovému ovládání používejte nejlépe bříško prstu, prodloužíte tím životnost dotykové vrstvy
3. Nepoužívejte ostré předměty, kovové předměty nebo tekutiny, které by se mohly dostat dovnitř přístroje a způsobit zkrat.
4. Nepoužíváte-li přístroj delší dobu, odpojte jej od napájení.
5. Nepokoušejte se přístroj rozebrat nebo opravovat.
6. Používejte pouze originální napájecí adaptéry, které jsou dodávány s přístrojem.

Kabely

1. Nepokládejte žádné předměty na kabely napájení nebo signálu.
2. Nenechávejte kabely ležet v cestě nebo na místech, kde by o ně mohl někdo zavadit.
3. Nedovoďte, aby došlo k přepětí napájení, doporučujeme používání kvalitní přepěťové ochrany.
4. Nenechávejte kabely v nadměrně vlhkém prostředí.

Umístění

1. Neumísťujte přístroj na nestabilní místa.
2. Umístěte přístroj do dobře ventilované místnosti.
3. Nevystavujte přístroj následujícímu:
 - Příliš chladné nebo naopak příliš teplé prostory resp. zdroje tepla (operační teplota: 0°- 40°C)
 - Déšť nebo vlhkost (operační vlhkost: 10% - 90%), s výjimkou předního panelu, který splňuje normu krytí IP54.
 - Místa, na která svítí přímé slunce nebo jsou v blízkosti halogenové žárovky
 - Místa, kde je silné magnetické pole
 - Místa s nadměrnou prašností, prostředí průmyslové výroby, kde je riziko vniknutí kapaliny, páry či jiných nečistot do těla přístroje.