

## INSTALACE DOTYKOVÉHO PANELU V-TOUCH rev. W7/8/10

1. Vložte do mechaniky přiložené CD „Gtouch“
  2. Vyberte z nabídky Vámi používaný operační systém
  3. Postupujte podle informací na obrazovce:
    - pro pokračování stiskněte tlačítko Next
    - možnost instalace ovladače PS2 u tohoto modelu nechte vypnutou
    - zvolte možnost kalibrace při každém spuštění PC (standardně vypnuto „None“)
    - pokud instalujete model s připojením USB, připojte nyní kabel USB do počítače (při spuštění okna s dialogem „Nalezen nový hardware“ toto okno zavřete)
    - u modelů 5R se sériovým kabelem nezapomeňte připojit také kabel PS2 pro napájení
    - zaškrtněte volbu Multi-monitor systém pro zpřístupnění dalších funkcí v nastavení
    - vyberte cílový adresář, kam instalační soubor nainstaluje ovládací program
    - pokud je vyžadován restart počítače, potvrďte Yes a stiskněte tlačítko Finish
  4. Nyní jsou nainstalovány ovladače a je potřeba ještě panel zkalibrovat.
- 

1. Spusťte konfigurační utilitu eGalax Touch kliknutím na zástupce na ploše
2. Přejděte na záložku Tools
3. Stiskněte tlačítko kalibrace – 4 Points Calibration
4. Držením se přesně dotýkejte blikajících křížků na obrazovce dokud nepřestanou blikat
5. Pro zpřesnění polohy dotyku proveďte linearizaci – v záložce Setting zvolte Linearization Style 9 points a následně v záložce Tools klikněte na Linearization.
6. Dotýkejte se přesně blikajících křížků na obrazovce dokud nepřestanou blikat
7. Ke kontrole provedené kalibrace můžete použít testovací funkci Draw Test
8. Pokud dotyk Vašeho prstu na obrazovce odpovídá poloze kurzoru, Váš dotykový panel je nyní správně nainstalován a připraven k použití.
9. V záložce Setting ještě máte možnost vypnout/zapnout zvukový signál při každém stisku dotykové obrazovky (funkce Beep On Touch) a lze také měnit hodnoty pro nastavení doby dvojkliku myši (Double Click Time) nebo oblast, ve které k dvojkliku může dojít (Double Click Area).
10. V záložce Display po stisknutí tlačítka Other a volbě Customized můžete nastavit tzv. kompenzaci rohů, kterou využijete např. k zabránění stisku tlačítka Start ve Windows, apod. Stiskněte tlačítko "Drag Working Area" a tahem nadefinujte oblast dotykového ovládání. Potvrďte změny (Confirm) a poté proveďte novou kalibraci (viz body 2-4).

Modely s připojením USB jsou kompatibilní s USB HID (Human Interface Device) a po připojení k počítači s operačním systémem Windows 7/8/10 není třeba instalovat žádné další ovladače. Přesto doporučujeme instalovat přiložené ovladače pro větší výběr funkcí. Nejnovější ovladače stáhnete také na [www.vekobs.cz](http://www.vekobs.cz). Pro technickou podporu volejte hotline 267 101 455 nebo pište na [obchod@vekobs.cz](mailto:obchod@vekobs.cz)

**Upozornění:** při ovládání monitoru tvrdšími předměty (nehty, tužka apod.) může dojít k poškození dotykové vrstvy, které se projevuje nižší citlivostí při dotyku, případně může dojít i k úplné nefunkčnosti dotykového ovládání v nejčastěji používaných místech.